



Utilisation Matrice et Amplificateur


Vidéo :

Allumer le vidéoprojecteur




PC FIXE

Appuyer sur les boutons select pour obtenir les deux voyants verts ou rouges



PC Portable



Sélection du son :

Bouton ON / OFF

Sélectionnez

PC fixe / Vidéo / PC Portable



Volume

En cas de panne :

Pas d'image : Appuyer sur Source Search



Problème de taille d'image : Appuyer sur Auto

