



Utilisation Vidéoprojecteur

Vidéo :




Allumer / Eteindre le vidéoprojecteur


Changer de Source

PC FIXE

Appuyer sur les boutons select pour obtenir les deux voyants verts ou rouges



PC Portable



En cas de panne :

Pas d'image : Appuyer sur Input

